



Produkte Sicht  
(Prinzipschema)



Räumliche Sicht  
(BIM-Modell)



Produkte Sicht  
(big / Datawarehouse)

	X		X	X		X

Nutzer Sicht  
(z.B. Excel)

Verteilerübersicht

<b>TI010</b>	X		X		X	
<b>TI020</b>	X			X		X
<b>TI030</b>		X	X	X		
<b>TI040</b>		X	X	X		

AKS: **= Verteiler**  
**= TI010\_\_**

(manuell generiert)

**= Verteiler**  
**= TI010\_\_**

**+ Geb. / Etage – Koordinate**  
(später: – Signaletik)  
**+ LU36–01–021A9**  
(später: –115\_1)

(automatisch generiert)

**= Verteiler**  
**= TI010\_\_**

**+ Geb. / Etage – Koordinate**  
(später: –Signaletik)  
**+ LU36–01–021A9**  
(später: –115\_1)

**– Patchpanel – Stecker**  
**– 0210**

Beschriftung UKV-Steckdosen

Verteiler TI010, Patchpanelnummer 2, Patchpanelport 10

1	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24
2	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24

LU36-U1-TI010-0210

ksl-b020210

Beschriftung Accesspoint

**Bemerkung:**  
Nummerierung der Verteiler ist dem  
«Anlagenschlüssel» zu entnehmen

**Bemerkung:**  
Raum-Nummer wird später automatisch über  
«big» generiert

**Bemerkung:**  
Schnittstelle zwischen Elektro und IT bildet das  
Patchpanel, dh. Switch sind bei IT verwaltet

Apparateliste

<b>TI010</b>	<b>0210</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>GeraetelD</b>
<b>TI010</b>	<b>0211</b>	<b>02</b>	<b>11</b>	GeraetelD
<b>TI010</b>	<b>0212</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	GeraetelD
<b>TI010</b>	<b>0213</b>	<b>02</b>	<b>13</b>	GeraetelD